

## Návod držáku 4GO

Přidělat na tyto stávající šrouby u profil, šrouby jsou součástí poklopu úložného prostoru.

Přiložit samotný držák holí, naznačit si díry o průměru 6 mm.

Provrtat držák s u profilem včetně poklopu úložného prostoru tak, aby se dala posouvat sedačka (mimo ližiny posunu).









**ENERGY  
ADVENTURE**

