



Ninebot eKickScooter ZING

Uživatelský Manuál

E8/E10



Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a kdykoli aktualizovat tuto příručku okamžik. Parametry produktu se liší v závislosti na modelu. Mohou být změněny bez předchozího upozornění. Nejnovější uživatelský materiál si můžete stáhnout z www.segway.com.

ninebot®

Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku a porozumějte montáži a použití, než na ní budete moci dítě jezdit. Nevyhazujte prosím tento návod, protože je trvalou součástí tohoto produktu.

Obsah


1. Bezpečná Jízda	01
2. Části a funkce	03
3. Montáž	04
4. Kontrola před jízdou	05
5. Nauka jízdy	05
6. Důležitá upozornění	08
7. Skládání	09
8. Nabíjení	10
9. Specifikace	11
10. Údržba	12
11. Certifikace	14
12. Obchodní označení a prohlášení	15
13. Kontakt	16

Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali Ninebot eKickScooter ZING (dále jen koloběžka)!

Koloběžka je speciálně konstruovaná pro komfortní a bezpečnou jízdu. Kombinuje síle elektrické energie s ověřenou konstrukcí tradiční koloběžky. Užijte si bezstarostnou jízdu s touto cool, lehkou a jednoduše ovladatelnou koloběžkou!

Než začnete ujistete se že jezdec odpovídá následujícím požadavkům:



E8

6–12 let.

≤110 lbs (50 kg)

3'9"–4'9" (115–145cm)

E10

8–14 let.

≤110 lbs (50 kg)

4'3"–5'3" (130–160 cm)

VAROVÁNÍ

Jízda je možná pouze pod dohledem dospělé osoby.

Nikdy nepoužívejte na silnicích v okolí vozidel, na prudkých stoupáních, bazénů a jiných vodních zdrojů, vždy jezďte v pevné obuvi, nedovolte jízdu více lidí najednou.

1. Bezpečnost při jízdě

Pamatujte že kdykoliv používáte Kickscooter vystavujete se riziku pádu a zranění. Abyste minimalizovali riziko, pozorně si přečtěte manuál a následujte instrukce, dodržováním zásad uvedeném v manuále nelze eliminovat všechna rizika, prosíme použijte produkt s rozvahou.

1. Produkt je určen pouze pro rekreační účely. Není určen k přepravě. Aby si jezdec osvožil dovednosti, musí si je procvičit. Použijte opatrně, protože je zapotřebí dovednosti, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetích stran. ani Ninebot Inc, což znamená Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd a dceřiné a přidružené společnosti, ani Segway Inc. není odpovědná za žádná zranění, poškození nebo právní spory způsobené neodborností jezdců nebo nedodržení pokynů v této příručce.

2. Při vstupu na veřejná místa vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Na místech bez zákonů dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce

3. NEDOVOLTE, aby kdokoli jezdil na elektrokoloběžce sám, pokud si pečlivě nepřečetl tento návod. Za bezpečnost nového uživatele zodpovídáte vy. Pomozte novým uživatelům, dokud si neosvojí základní ovládání elektrokoloběžky. Ujistěte se, že každý nový jezdec nosí helmu a další ochranné pomůcky.

4. Používejte pouze součásti a příslušenství schválené společností Ninebot nebo Segway. Neupravujte elektrokoloběžku. Změny vaší elektrokoloběžky by mohly narušit její provoz a způsobit vážné zranění a / nebo poškození a mohlo by dojít ke ztrátě záruky.

5. Produkt musí být složen dospělou osobou, elektrokoloběžka obsahuje malé části, u kterých při vdechnutí hrozí riziko udušení. Ukládejte plastové obaly a pytlíky mimo dosah dětí - riziko udušení. Děti by si neměly s elektrokoloběžkou hrát nebo ji čistit, nabíjet či opravovat.

Jízdní Prostředí:

- Elektrokoloběžka (dále Kickscooter) je určen pro jízdu po rovných suchých chodnicích či asfaltových cestách. Jezděte pouze venku. Ujistěte se že v okolí nejsou chodci,cyklisté a jiní jezdci ve vašem okolí.

- Vyhýbejte se okolí staveb, cestám kde dochází k náhle změně terénu či povrchu , vyhýbejte se výmolům, strouhám, puklinám v silnici, hydrantům, zaparkovaným autům a dalším překážkám. Nejezděte v nebezpečném terénu - šterk, písek

- Nejezděte ve sněhu či dešti. Ponoření baterie pod vodu může mít za následek, poškození baterie, požár či explozi

- Nejezděte při extrémních teplotách a za snížené viditelnosti, např. mlha,noc

- Nikdy nepoužívejte Kickscooter v okolí pozemních komunikací kde jezdí motorová vozidla, v okolí bazénů či srázů.

Při jízdě:

- Vždy používejte helmu a další ochranné prostředky při jízdě. Používejte certifikovanou cyklistickou helmu která správně sedí na hlavě se zapnutým podbradníkem.

VAROVÁNÍ

Používejte ochranné prostředky. Nejezděte v provozu. Nikdy se na kickscooteru nenechte táhnout jiným vozidlem.

- Nedotýkejte se pohyblivých se kol, vlasy a oblečení zajistěte tak aby nepřišlo do kontaktu s pohyblivými částmi.

- Nepředjíždějte. Zpomalte při vjezdu do neznámého prostředí. Vždy zpomalte před zatáčením.

- Buďte ostražití a dávejte pozor na své okolí. Vyhledávejte pohledem nebezpečné překážky či kluzké povrchy a vyhýbejte se jim.

- Říditka držte oběma rukama a nepřeppravujte na kolobežce jakýkoliv náklad. Nepoužívejte mobil, kameru či sluchátka a neprovzdujte jiné aktivity během jízdy.

-Vyvarujte se náhle akceleraci či brždění. Nikdy nepřekračujte maximální rychlost produktu (ta je ovlivněna vahou jezdce,stoupáním,stavem baterie atd.)

-Jako u jiných vozidel platí že čím vyšší rychlost, tím delší brzdná dráha. Dávejte pozor při brždění na povrchu s nízkou přilnavostí, může dojít ke smyku či pádu. Budtě ostražití a držte si odstup od ostatních

VAROVÁNÍ

Pokud se kickscooter chová abnormálně, přestantě jej používat.

Kdo by neměl užívat produkt:

I. Kdokoliv kdo je pod vlivem drog či alkoholu.

II. Kdokoliv jehož zdravotní stav zakazuje sport či jinou fyzickou zátěž.

III. Kdokoliv kdo má problém s udržováním rovnováhy.

IV. Kdokoliv jehož věk či váha porušuje stanovené limity.

V. Kdokoliv jehož psychický stav vylučuje plně porozumění manuálu a ovládání produktu.

VAROVÁNÍ

Kickscooter je nevhodný pro děti do 6 let, kvůli svojí rychlosti.

Bezpečné užívání:

Nejezdete s kickscooterem pokud okolní teplota přesahuje stanovené limity. Okolní teplota může ovlivnit výkon produktu a dokonce způsobit nehodu.

Vždy parkujte kickscooter na stabilní povrchu. Když je koloběžka postavená na stojánek zkontrolujte její stabilitu.

Přečtete si pozorně manuál pře nabíjením. (viz nabíjení)


VAROVÁNÍ

Vždy používejte schválenou nabíječku a baterii od výrobce.

Nedotýkejte se motoru ani brzd po jízdě, mohou být horké.

2. Části a funkce

Prosíme pozorně se seznamte s jednotlivými součástmi. Obrázky jsou pouze pro ilustrační účely. Výsledný produkt se může lišit.



Tlačítko zapínání

Stiskněte tlačítko zapínání pro zapnutí koloběžky nebo pro změnu jízdního režimu. Režim Turbo je nastaven standardně po zapnutí. Stiskněte na více jak 2 sekundy pro vypnutí.

		Turbo mode	Cruise mode	Safe mode
Max. Rychlost	E8	8.7 mph (14 km/h)	8.7 mph (14 km/h)	6.2 mph (10 km/h)
	E10	10 mph (16 km/h)	10 mph (16 km/h)	6.2 mph (10 km/h)
Ukazatel jízdního režimu		svítí, 1 pípnutí	pomalou blikající, 2 pípnutí	rychle blikající, 3 pípnutí
Ambientní osvětlení (pouze E10)		plně barevné	modré	červené


Indikátor baterie

Barva indikuje stav nabití baterie: $\geq 50\%$ zelená, $20\% - 50\%$ žlutá, $\leq 20\%$ červená.


*Pokud dojde k závadě na baterii, idikátor začne blikat červeně a kick scooter bude pípat.

3. Montáž

1 Lehce povolte šrouby na objímce.




3 Postavte kick scooter na stojánek, stoupněte si na základnu a zvedněte řídítka dokud neuslyšíte cvaknutí.




VAROVÁNÍ

Vypněte kick scooter před montáží! Brzdové lano by nemělo být obmotáno okolo řídítek!

2 Zasuňte objímku do značené polohy.



4 Dotáhněte šrouby na objímce. Dotahovací moment: 7.5 Nm



UPOZORNĚNÍ

Pokud nejsou šrouby řádně dotaženy, řídítka se mohou vyosit a způsobit nehodu.

4. Pokyny před jízdou

- ✓ Ujistěte se že na kicksooeru nejsou žádné poškozené či uvolněné části. Zkontrolujte správné seřízení řídítek a stav pneumatik.
- ✓ Ujistete se že všechny uzamykatelné komponenty jsou správně uzamčeny a dotaženy.
- ✓ Baterie by měla být nabitá na více jak 20% (ukazatel nesvítil červeně) aby jste zajistili normální funkčnost produktu.
- ✓ Ujistete se že používáte správné ochranné pomůcky, certifikovanou helmu, loketní a kolenní chrániče. Doporučená je pevná sportovní obuv, nejezděte v sandálích a žabkách. Dlouhé vlasy svažte do culíků.
- ✓ Pro svou první jízdu si vyberte vhodné místo, bez automobilů, chodců a dalších potencionálních nebezpečí.
- ✓ Zkontrolujte a dodržujte místní zákony a pravidla pro koloběžky.


Varování

Pokud máte obavy z používání, nebo se kicksooter projevuje nestandardně, přestanté produkt užívat a kontaktujte podporu.

5. Učení jízdy

⚠ Varování


Vždy používejte helmu a ochranné pomůcky abyste minimalizovali rizika zranění při učení jízdy. Produkt používejte pod dohledem dospělé osoby.




- 1 Vypněte Kicksooter pokud je indikátor baterie červený. Kicksooter nabijte (viz sekce nabíjení)

Upozornění


Pro bezpečnost uživatele použijte "safe" jízdní režim (viz strana 3), dokud nebude uživatel plně sebevědomý s používáním produktu.



- 2 Uchopte řídítka, jednu nohu položte na kicksooter, druhou se odrazte.




- 3 Když se kicksooter dostatečně rozjede, přeneste druhou nohu na kicksooter a držte balanc.



- 4 Akcelerace a zpomalení


	Cruise mode	Turbo mode	Safe mode
Akcelerace	odrazte se nohou	stisknete páčku akcelérátoru	
Zpomalení	stisknete páku brzdý a/nebo sešlápnete	uvolnete páčku akcelérátoru a stisknete brzdovou páčku a/nebo sešlápnete blatník - mechanickou brzdu	

Akcelerace



Poznámka: Max. rychlost je 6.2mph (10km/h) v rámci vzdálenosti 0.6 mi (1 km).


Cruise mode




Poznámka: Akcelérátor se aktivuje při dosažení rychlosti: 1.9 mph (3km/h)

Turbo mode/ Safe mode

Zpomalení



Cruise mode




Turbo mode/ Safe mode

⚠ Varování

Při jízdě buďte ostražití, vyvarujte se agresivní akceleraci a brždění, riskujete zranění kvůli ztrátě rovnováhy nebo trakce. **NEPROVÁDĚJTE** jakékoliv skoky či jiné "triky". Obě pneumatiky musí být v kontaktu s povrchem za všech okolností!

- 5 Pro zatočení, lehce otočte říditky a přeneste své těžiště na požadovanou stranu.



- 6 Když kick scooter zastaví opatrně sestupte. Buďte ostražití pokud sestupujete poprvé!




⚠ VAROVÁNÍ

Nikdy neseskakujte z kick scooteru!

6. Varování a Upozornění

⚠ Varování


Nedodržení bezpečnostních opatření a instrukcí může vést k vážnému zranění! Zodpovědná osoba musí na dítě dohlížet po celou dobu jízdy. Ujistěte se že dítě rozumí a následuje pokyny a upozornění uvedená v tomto manuálu.



- ⚠ **NEJEZDĚTE** na silnicích a dálnicích. Může dojít k vážnému zranění, či usmrcení.




- ⚠ **NEJEZDĚTE** přes výmoly hrboly a jiné překážky, sestupte a veďte kick scooter!




- ⚠ **NEMAČKEJTE** akcelerátor při vedení kick scooteru!



- ⚠ **NEJEZDĚTE** na kick scooteru jednou nohou!




- ⚠ **NEPOUŠTEJTE** říditka za jízdy!




- ⚠ **NEZATÁČEJTE** agresivně říditky během jízdy, může dojít ke ztrátě rovnováhy!



! **NEJEZDĚTE** v dešti ani neprojíždějte vodou nebo kalužemi. Kaluže obvedte přiměřenou rychlostí.






! Buďte pozorní a nevěnujte se jiným aktivitám během jízdy!



! Neotýkejte se součásti, může dojít k úrazu

7. Skládání a rozkládání



Skládání:

1. Vypněte kick scooter a sklopte skládací páčku.
2. Uchopte říditka a sešlápněte skládací páčku.
3. Slože říditka dokud se háček nezasekne v otvoru v blatníčku.

* Lehce zvedněte koloběžku aby ste se ujistili že je správně zacvaknutá.

Varování

Nestoupejte si na koloběžku během skládání!




Rozkládání:

1. Sešlápněte blatníček aby jste uvolnili háček říditek.
2. Rozkládejte říditka dokud neuslyšíte cvaknutí.
*Ujistete se že jsou říditka zacvaknutá
3. Slože skládací páčku po složení.

8. Nabíjení

Varování

Nabíjecí adaptér není hračka. Děti by se neměly dotýkat adaptéru před a během nabíjení. Ujistete se že je kick scooter vypnutý.



! Varování

- Používejte pouze přiloženou certifikovanou nabíječku.
- Nenabíjejte kick scooter pokud je nabíječka nebo zásuvka vlhká.
- Pokud při nabíjení zaregistrujete nestandardní pach, zvuk či jinou abnormalitu, okamžitě přerušete nabíjení a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Umístěte kick scooter mimo dosah materiálů které se snadno vznítí nebo explodují.
- Umístěte kick scooter mimo dosah dětí.
- Pokud se koloběžka nenabíjí, nebo je nabitá odpojte adaptér ze sítě.

9. Specifikace

	Item	E8	E10
Váha /rozměr	Váha	17.4 lbs (7.9 kg)	18.5 lbs (8.4 kg)
	Délka x Šířka x Výška	32.7 x 13.0 x 33.5 in (830 x 330 x 850 mm)	36.0 x 15.7 x 37.4 in (915 x 400 x 950 mm)
	Složená (Délka x Šířka x Výška)	34.4 x 13.0 x 12.6 in (875 x 330 x 320 mm)	38.6 x 15.7 x 12.6 in (980 x 400 x 320 mm)
Jezdec	Max. zatížení	110 lbs (50 kg)	110 lbs (50 kg)
	Doporučený věk	6–12 yrs.	8–14 yrs.
	Doporučená výška	3'9"–4'9" (115–145 cm)	4'3"–5'3" (130–160 cm)
Parametry	Jízdní režimy	Turbo mód, Automatický mód a Bezpečný mód	
	Max. rychlost	8.7 mph (14 km/h)	10 mph (16 km/h)
	Průměrný dojezd ^[1]	6.2 mil (10 km); 40 minut	
	Max. stoupání	7%	
	Připustný terén	Silnice, zpevněné cesty, překážky < 1 cm díry < 3 cm	
	Provozní teplota	14–104°F (-10–40°C)	
	Skladovací teplota	-4–122°F (-20–50°C); 41–86°F (5–30°C)	
	IP hodnocení	Voděodolnost IPX4	
	Doba nabíjení	4 h	
Baterie	Typ baterie	Lithium iontová baterie	
	Nominální napětí	21.6V ---	
	Max. napětí	25.2V ---	
	Teplota pro nabíjení	32–104°F (0–40°C); 50–95°F (10–35°C)	
	Nominální kapacita / Energie	2550 mAh / 55.08 Wh	
	Vlastnosti baterie	Ochrana proti skratu, přehřátí, přepětí a přebíjení.	
Nabíjecí adaptér	Model	NB-2562-0068-EU NB-2562-0068-UK	
	Vstupní napětí	100–240 V~	
	Výstupní napětí	25.2 V---	
	Výstupní proud	0.8 A	
	Výstupní výkon	20.16 W (0.02 kW)	
Motor	Max. Výkon	200 W (0.2 kW)	
	Nominální Výkon	130 W (0.13 kW)	150 W (0.15 kW)

	Item	E8	E10
Ostatní	Metody brzdění	Regenerativní brzda + páčková brzda + nášlapná brzda	
	Pneumatiky	Pevné pneumatiky ze syntetické gumy	
	Indikátor baterie	RGB LED	
	Indikátor jízdního režimu	Bílá LED	
	Materiál rámu	Sítina hliníku	
	Tlumič	Pružinový tlumič	

[1] Typický dojezd, testováno s 110 lbs (50 kg) jezdcem, při teplotě 77°F (25°C) rychlostí 60% maxima. * Celkový dojezd ovlivňuje mnoho faktorů: váha jezdce, počet startů a zastavení, okolní teplota atd.

10. Údržba

Údržba by měla být prováděna dospělou osobou a pravidelně.

⚠ VAROVÁNÍ

Nevyhazujte tento produkt do kompostu nebo směsného odpadu. Může dojít ke zranění. Produkt zlikvidujte dle platné místní vyhlášky.

Čištění

Použijte měkký navlhčený hadřík na čištění, skvrny které je těžké odstranit mohou být vyčištěny kartáčkem a zubní pastou.

Upozornění

Nečistěte kickscooter alkoholem, benzínem, acetonem nebo jinými korozivními/agresivními čistidly. Tyto prostředky mohou poškodit vzhled a nebo strukturální vlastnosti materiálu. Nečistěte kickscooter vysokotlakou technikou.

⚠ VAROVÁNÍ

Před čištěním se ujistěte že je kickscooter vypnutý a že krytka nabíjecího portu je správně usazená a těsná. Jinak se mohou poškodit el. komponenty

Skladování

Před skladováním, vypněte kickscooter a plně jej nabijte aby jste předešli podvybití baterie která může způsobit nevratné škody. Nabíjejte kickscooter každých 30-60 dní při dlouhodobém skladování.

Skladujte na suchém chladném místě v interiéru. Vystavení produktu UV záření a extrémním teplotám (jak studeným tak teplým) urychluje proces stárnutí materiálů, pokud teplota při skladování klesne pod 0°C nenabíjejte kickscooter dokud nebude umístěn v prostředí s okolní teplotou přes 10°C.

- Neskladujte v prašném prostředí, jinak může dojít k poškození elektrických dílů.
- Neskladujte v prostředí kde je ožné že kickscooter přijde do kontaktu s chemikáliemi.

⚠ VAROVÁNÍ

- Dlouhodobé vystavení UV záření může poškodit materiál kickscooteru.
- Skladujte v interiéru pokud se kickscooter nepoužívá.
- Udržujte kickscooter mimo dosah ohně a zdroje sálavého tepla.

Baterie

Dobře udržovaná baterie může dobře fungovat i po mnoha kilometrech jízdy. Nabijte baterii po každé jízdě a vyvarujte se úplného vybití akumulátoru. Při použití při pokojové teplotě (22 ° C) je rozsah a výkon baterie nejllepší; zatímco použití při teplotách pod 0 ° C může snížit rozsah a výkonnosti. Obvykle může být při teplotě -4 ° F (-20 ° C) polovina stejného akumulátoru při teplotě 22 ° C. Rozsah baterii se obnoví při stoupající teplotě. Další podrobnosti jsou k dispozici v aplikaci.

⚠ VAROVÁNÍ

Nenabíjejte mimo teplotní limity uvedené v tomto manuálu (viz. specifikace)

Pro informaci o baterii a elektronickém odpadu, kontaktujte místní sběrný dvůr, úřad odpovědný za likvidaci odpadů nebo prodejce.

Nerozebírejte ani nedemontujte baterii. Neporušujte obal baterie, zabráníte styku s kovovými předměty aby nedošlo ke zkratu.

Nenabíjejte na místech kde to zákon zakazuje.

Uživatelsky neservisovatelná část! Riziko požárů a úrazu el. šokem při neodborném zásahu.


Nabíjecí adaptér

Pravidelně kontrolujte nabíjecí adaptér kvůli známkám poškození izolace a dlaších částí. Pokud naleznete poškození, přestanté adaptér používat dokud není vyměněn za nový kus.


Externí kabel adaptéru nemůže být nahrazen v případě poškození musí být adaptér vyměněn za nový kus.

Dotazení brzdového kabelu

Pokud je brzda příliš utažená či povolena můžete její napnutí upravit pomocí šroubku.



Utažení brzdy



Povolení brzdy

Ostatní

- před jakoukoliv manipulací se přesvědčte, že je kickscooter vypnutý. Zacházejte s opatrností a vyhněte se použití síly. Chraňte před vodou.
- výměnu pneumatik musí provádět profesionál. Špatně provedená výměna může vést k nestabilitě, zranění, či poškození kickscooteru.

V případě poruchy, závady či jiného poškození se vždy obraťte na autorizovaný servis. Kontakt naleznete na www.segway.com, nebo na konci manuálu.

Je naší snahou udělat tento manuál co nejpřehlednější a nejsnáze pochopitelný. Pokud nebudete něčemu rozumět, neváhejte se na nás obrátit. Kontakt naleznete na www.segway.com

Poznámka: POJIŠTĚNÍ

Vaše pojistka nemusí kryt nehody, které se vám mohou přihodit na kickscooteru. Detaily si ověřte s vaším pojistným agentem.

11. Certifikace

Pro Modely: E8,E10

Produkt j certifikován ANSI/CAN/UL-2272 v UL

Baterie splňuje normu UN/DOT 38.3.

European Union Compliance Statement

Informace o recyklaci baterii pro EU.



Baterie nebo obaly baterii jsou označeny dle evropské směrnice 2006/66/EC a dle změny z 2013/56/EU ve vztahu k bateriím, akumulátorům, tak jako i ke starým bateriím i akumulátorům. Tato směrnice stanoví rámcové podmínky vrácení a recyklace použitých baterii a akumulátorů v EU. Tento štítek se používá pro různé baterie, jako označení, že baterie nesmí být vyhozena, ale dle této směrnice recyklována na konci její životnosti.

V souladu s evropskou směrnicí 2006/66 / ES jsou baterie a akumulátory označeny tak, aby naznačovaly, že je třeba je šhromažďovat odděleně a recyklovat na konci životnosti. Označení na baterii může také obsahovat chemický symbol pro příslušný kov v baterii (Pb pro olovo, Hg pro rtuť a Cd pro kadmium). Uživatelé baterii a akumulátorů nesmějí likvidovat baterie a akumulátory jako netříděný komunální odpad, ale využívají sběrný rámec dostupný zákazníkům pro návrat, recyklaci a zpracování baterii a akumulátorů. Účast zákazníka je důležitá pro minimalizaci potenciálních účinků baterii a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku potenciální přítomnosti nebezpečných látek. Před umístěním elektrických a elektronických zařízení do sběru nebo do zařízení na sběr odpadu, musí koncový uživatel vyndat ze zařízení tyto baterie a akumulátory a oddělit je pro separovaný sběr.

Omezení směrnice o nebezpečných látkách (RoHS)

Výrobky Ninebot (Changzhou) Tech. Co., prodávané v Evropské unii dne 3. ledna 2013 nebo později, zahrnující i díly (kabely, koncovky atd.), splňují požadavky směrnice 2011/65 / EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ("RoHS přepracované" nebo "RoHS 2").

Machine Directive

Společnost "Segway Europe BV" deklaruje že zařízení splňují požadavky směrnic 2006/42/EC, a ROHS 2011/65/EC.

Prohlášení o shodě naleznete na : www.eu-en.segway.com/support-instructions



Segway Europe BV,
EU Representative: Hogehilweg 8-6th floor 1101 CC Amsterdam The Netherlands

Společnost Nienbot (changzhou) Tech Co.ltd, prohlašuje že rádiové vybavení obsažené v této sekci je v souladu se směrnicí 2006/42/EC

12. Ochranná známka a právní prohlášení

Ninebot a logo jsou ochranné známky společnosti Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway je registrovaná ochranná známka společnosti Segway Inc. ; Ninebot by Segway je ochranná známka společnosti Segway Inc. ; Android, Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. Příslušní vlastníci si vyhražují práva na jejich ochranné známky uvedené v této příručce.

Pokudli jsme se zahrnout popisy a pokyny pro všechny funkce KickScooter v době tisku. Váš KickScooter se však může mírně lišit od snímku zobrazeného v tomto dokumentu. Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci, navštivte Apple App Store (iOS) nebo Obchod Google Play (Android).

Vezměte prosím na vědomí, že existuje několik modelů Segway a Ninebot od Segway s různými funkcemi a některá z funkcí zde uvedených nemusí být pro vaši jednotku použitelná. Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a funkčnost výrobku a dokumentace KickScooter bez předchozího upozornění.

© 2020 Ninebot (Beijing) Co. Ltd. Všechna vyhrazena.

13. Kontakt

Obráťte se na nás, pokud máte problémy s jízdou, údržbou a bezpečností nebo s chybami / poruchami v KickScooteru.

GSI distribution s.r.o.

Plavecká 2

120 00 Praha 2

Česká republika

tel. 724 999 683

e-mail: info@segwaypt.cz

web: www.segway.com

Při kontaktování mějte sériové číslo KickScooter po ruce. Sériové číslo můžete nalézt na spodní straně

KickScooteru nebo v aplikaci v části Další nastavení -> Základní informace.